
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozói Kézikönyv



PC5020
Szoftver 3.2 verzió
DLS 3 v1.3 és magasabb

1. fejezet: Programozás

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Üzembe Helyezői Kód: _____

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
PC5020	POWER 864 alaplapp	
PC5108	Zónabővítő 1	
PC5108	Zónabővítő 2	
PC5108	Zónabővítő 3	
PC5108	Zónabővítő 4	
PC5108	Zónabővítő 5	
PC5108	Zónabővítő 6	
PC5108	Zónabővítő 7	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 1	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 2	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 3	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 4	
PC5200	Tápegység modul 1	
PC5200	Tápegység modul 2	
PC5200	Tápegység modul 3	
PC5200	Tápegység modul 4	
PC5204	Tápegység / kimeneti modul	
PC5208	Kimenet bővítő	
PC5400	Soros Nyomtató modul	
Escort 5580	Hang segéd modul	
PC5936	Audio interface modul	
PC5700	Tűz modul	
PC5720	Tűz modul	
LINKS2X50	Rádiós átviteli modul	
LINKS1000	Celluláris modul	
GSM1000	GSM modul	

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		

2. fejezet: Billentyűzet programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első digit: 0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második digit 1-8 a hely (cím/slot))

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Funkció gomb opciók:

- | | | |
|---|--|---|
| 00 Null gomb (nem használt) | 11 [*][5] Hozzáférési kódok | 22 Kamera aktiválás (5108L) |
| 01 1-es partíció választása | 12 [*][6] Felhasználói funkciók | 23 Zóna kiiktatás visszaállítás |
| 02 2-es partíció választása | 13 Parancs kimenet 1 [*][7][1] | 24 Csoport kiiktatás visszaállítás |
| 03 Otthoni élesítés | 14 Parancs kimenet 2 [*][7][2] | 25 Későbbi felhasználásra |
| 04 Távozó élesítés | 15 Általános hang segítség | 26 Későbbi felhasználásra |
| 05 [*][9] Nincs belépési idő | 16 [*][0] Gyors távozás | 27 3-as partíció választása |
| 06 [*][4] Ajtócsengő Be / Ki | 17 [*][1] Otth / Táv. zónák újraéles. | 28 4-es partíció választása |
| 07 [*][6][---][4] Rendszer teszt | 18 Azonosított hang segítség | 29 5-ös partíció választása |
| 08 [*][1] Zóna kiiktatás | 19 Parancs kimenet 3 [*][7][3] | 30 6-os partíció választása |
| 09 [*][2] Hiba kijelzés | 20 Későbbi felhasználásra | 31 7-es partíció választása |
| 10 [*][3] Riasztási memória | 21 Parancs kimenet 4 [*][7][4] | 32 8-as partíció választása |

3. fejezet: Alapprogramozás

Zóna programozás

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 00 A zóna nincs használva | 12 24 órás holdup | 24 LINKS válasz (GSM 1000) |
| 01 Késleltetett 1. | 13 24 órás gáz | 25 Követő késleltetett |
| 02 Késleltetett 2. | 14 24 órás hő | 26 24 órás nem riasztó |
| 03 Azonnali | 15 24 órás mentő | 27 Késleltetett 24 órás Vízáramlás |
| 04 Követő | 16 24 órás pánik | 28 Azonnali 24 órás vízáramlás |
| 05 Követő Otthoni / Távozó | 17 24 órás vészhelyzet | 29 Auto ellenőrzött tűz |
| 06 Késleltetett Otthoni / Távozó | 18 24 órás sprinkler | 30 Felügyelt tűz |
| 07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes) | 19 24 órás víz | 31 Nappali zóna |
| 08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes) | 20 24 órás hűtő | 87 Késleltetett 24 órás tűz (vez.nélk.) |
| 09 24 órás felügyelt | 21 24 órás állandó tamper | 88 Normál 24 órás tűz (vez. nélküli) |
| 10 24 órás felügyelt csipogó | 22 Impulzusos kulcsos kapcsoló | |
| 11 24 órás betörés | 23 Két állású kulcsos kapcsoló | |

Megjegyzés: A kezelőket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.
A kezelői zónákat a [020]-as menüpontban kell hozzárendelni a rendszerhez. Zónatulajdonságok hozzárendelése a [101]-[164]-es menüpontban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös menüpont.

Szekció	Zóna	Gyári	Típus	Szekció	Zóna	Gyári	Típus
[001]	Zóna 1	01	<input type="checkbox"/>	[002]	Zóna 17	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 2	03	<input type="checkbox"/>		Zóna 18	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 3	03	<input type="checkbox"/>		Zóna 19	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 4	03	<input type="checkbox"/>		Zóna 20	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 5	04	<input type="checkbox"/>		Zóna 21	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 6	04	<input type="checkbox"/>		Zóna 22	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 7	04	<input type="checkbox"/>		Zóna 23	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 8	04	<input type="checkbox"/>		Zóna 24	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 9	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 25	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 10	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 26	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 11	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 27	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 12	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 28	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 13	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 29	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 14	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 30	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 15	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 31	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 16	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 32	00	<input type="checkbox"/>
[003]	Zóna 33	00	<input type="checkbox"/>	[004]	Zóna 49	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 34	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 50	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 35	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 51	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 36	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 52	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 37	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 53	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 38	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 54	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 39	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 55	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 40	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 56	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 41	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 57	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 42	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 58	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 43	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 59	00	<input type="checkbox"/>
	Zóna 44	00	<input type="checkbox"/>		Zóna 60	00	<input type="checkbox"/>
Zóna 45	00	<input type="checkbox"/>	Zóna 61	00	<input type="checkbox"/>		
Zóna 46	00	<input type="checkbox"/>	Zóna 62	00	<input type="checkbox"/>		
Zóna 47	00	<input type="checkbox"/>	Zóna 63	00	<input type="checkbox"/>		
Zóna 48	00	<input type="checkbox"/>	Zóna 64	00	<input type="checkbox"/>		

Rendszeridők és kódok:

[005] Rendszer idők

[01]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

[03]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

[05]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

[07]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

[09]Sziréna idő percben (összes partícióra)

Gyári [001-255]
004 [I I] Sziréna kikapcsolási idő

[02]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

[04]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

[06]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

[08]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
030 [I I] 1-es belépési késleltetés
045 [I I] 2-es belépési késleltetés
120 [I I] Kilépési késleltetés

Gyári [001-255]

[006] Üzembe helyezői kód

Gyári érték [5555] [I I I I]

[007] Mester kód

Gyári érték [1234] [I I I I]

[008] Karbantartási kód

Gyári érték [AAAA] [I I I I]

Programozható kimeneti opciók

- 01** Betörés és Tűz sziréna kimenet
- 02** Későbbi felhasználásra
- 03** Érzékelő újraindítás [*][7][2]
- 04** 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)
- 05** Élesített rendszer állapot
- 06** Élesítésre kész
- 07** Billentyűzet hangjelzőjét követő
- 08** Kisegítő impulzus
- 09** Rendszer hiba
- 10** Rendszer esemény
- 11** Rendszer tamper
- 12** TLM és riasztás
- 13** Kissoff kimenet

- 14** Indító föld impulzus
- 15** Távoli működtetés (DLS 3)
- 16** LINKS1000/GSM1000 támogatás (PGM1)
- 17** Távozó élesítés
- 18** Otthoni élesítés
- 19** 1. kimeneti parancs ([*][7][1])
- 20** 2. kimeneti parancs ([*][7][2])
- 21** 3. kimeneti parancs ([*][7][3])
- 22** 4. kimeneti parancs ([*][7][4])
- 23** 24 órás csendes bemenet
- 24** 24 órás hangos bemenet
- 25** Késleltetett betörés és tűz kimenet

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM1 és PGM2 kimenet programozása

Megjegyzés: PGM jellemzők: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

Gyári 19 [I] PGM1 Gyári 10 [I] PGM2

[010] PGM3 - PGM10 kimenetek programozása (Fő panel / PC5208)

Gyári 01 [I] PGM 3 (alaplap/PC5208*) Gyári 01 [I] PGM 7
01 [I] PGM 4 (alaplap/PC5208*) 01 [I] PGM 8
01 [I] PGM 5 01 [I] PGM 9
01 [I] PGM 6 01 [I] PGM 10

Megjegyzés: Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a fő panel PGM3 és PGM4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC 5208 első kimenete PGM3-ként illetve a modul második kimenete PGM4-ként fog működni.

[011] PC5204 (PGM11-től PGM14-ig) kimenetek programozása

Gyári			Gyári		
01	<input type="text"/>	PGM11	01	<input type="text"/>	PGM13
01	<input type="text"/>	PGM12	01	<input type="text"/>	PGM14

Egyéb rendszer opciók:**[012] Billentyűzet kizárása**

Megjegyzés: Ha a billentyűzetkizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték		
000	<input type="text"/>	A kikapcsolásig bevihető hibás kódok száma (001-255)
000	<input type="text"/>	A kikapcsolás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="text"/>	1 Alapállapotban zárt hurok	Ellenállással lezárt hurok
KI	<input type="text"/>	2 Kettős ellenállással lezárt hurok	Egy ellenállással lezárt hurok
BE	<input type="text"/>	3 Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
KI	<input type="text"/>	4 Tamper / Hiba nincs nyitottként kij.	Tamper / Hiba nyitottként kijelzve
BE	<input type="text"/>	5 Automataélesítési időrend [*][6] funkcióban	Automataél. időrend telepítői prog.-ban
BE	<input type="text"/>	6 Hangos kilépési hiba engedélyezve	Hangos kilépési hiba jelzés tiltva
BE	<input type="text"/>	7 Az eseménytár követi a riasztás számlálót	Az eseménytár nem követi
KI	<input type="text"/>	8 Hármás Tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

*A 3 opciót KI kell kapcsolni, ha az LCD billentyűzet v2.0-nál régebbi.

[014] Második rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="text"/>	1 Élesítés / Hatástalanítás Sziréna Jelzés	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="text"/>	2 Sziréna hangjelzés automataélesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="text"/>	3 Sziréna hangjelzés a kilépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="text"/>	4 Sziréna hangjelzés a belépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="text"/>	5 Sziréna hangjelzés üzemmazavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés
BE	<input type="text"/>	6 Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés
KI	<input type="text"/>	7 A kilépési késleltetés megszakításának eng.	A kilépési késleltetés megsz. tiltása
KI	<input type="text"/>	8 Folyamatos Tűz sziréna jelzés	Tűzjelzés követi a sziréna kikapcsolási időt

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="text"/>	1 Tűz gomb engedélyezve	Tűz gomb tiltva
KI	<input type="text"/>	2 Pánik gomb hangos	Pánik gomb csendes
KI	<input type="text"/>	3 Gyors távozás engedélyezve	Gyors távozás tiltva
BE*	<input type="text"/>	4 Gyors élesítés engedélyezve / kód nem kell	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombhoz
KI**	<input type="text"/>	5 Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód
KI	<input type="text"/>	6 Mester kód nem változtatható	Mester kód megváltoztatható
BE	<input type="text"/>	7 TLM engedélyezve	TLM tiltva
KI	<input type="text"/>	8 Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés	Élesített állapot bill. hangjel. ha TLM hiba

* Ha PC5132 v2.1 vagy régebbi és WLS909 van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani ÉLESÍTÉS funkcionál

** Ha BE állás van, a 08-ra állított funkciógomb csak kóddal együtt üzemel

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 AC hiba kijelezve	AC hiba nincs kijelezve
KI	<input type="checkbox"/>	2 Trouble jelzőfény villog, ha AC hiba	Trouble lámpa nem követi az AC-t
KI	<input type="checkbox"/>	3 A bill. kikapcsol, ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kód kell a bill. kikapcs. visszaállításához	Nincs szükség kódra
BE	<input type="checkbox"/>	5 Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat
KI	<input type="checkbox"/>	8 Billentyűzet tamper engedélyezve	Billentyűzet tamper tiltva

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 WLS kulcshoz nincs kódhasználat*	WLS kulcshoz kódhasználat
KI	<input type="checkbox"/>	2 RF Jam esemény 5 perc után	RF Jam esemény 30 másodperc után
KI	<input type="checkbox"/>	3 Hangos RF Jam hibajelzés	Csendes RF Jam hibajelzés
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kettős zóna jelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Késő a záráshoz engedélyezve	Késő a záráshoz tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Téli-nyári időszámításra átállás enged.	Téli-nyári időszámításra átállás tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Periodikus kamera ellenőrzés engedélyezve	Periodikus kamera ellenőrzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Sziréna jelzés csak távozó élesít/hat-nál	Sziréna jelzés mindenén élesít/hat-nál

*Ezt engedélyezni kell a PC5132 V2.1 vagy magasabbnál.

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve	Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Szöveges ajtócsengő engedélyezve	Szöveges ajtócsengő tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Szöveges riasztás engedélyezve	Szöveges riasztás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Vízáramlás csendesítés tiltás engedélyezve	Vízarámlás csendesítés tiltás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Kezelői zümmer sziréna követő	Nem sziréna követő
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kereszt zóna engedélyezve	Kereszt zóna tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Kijárat készletelés újraindítás engedélyezve	Újraindítás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	8 AC hiba hangjelzés engedélyezve	AC hiba hangjelzés tiltva

Kezelői zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!

Gyári érték

00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (1-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (2-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (3-as hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (4-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (5-ös hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (6-os hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (7-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (8-as hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)

Zóna hurokidő beállítások**[030] Gyors/normál válasz idejű hurok kijelölés**

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Zóna 1 Gyors válaszidejű	Zóna 1 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	2 Zóna 2 Gyors válaszidejű	Zóna 2 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	3 Zóna 3 Gyors válaszidejű	Zóna 3 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	4 Zóna 4 Gyors válaszidejű	Zóna 4 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	5 Zóna 5 Gyors válaszidejű	Zóna 5 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	6 Zóna 6 Gyors válaszidejű	Zóna 6 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	7 Zóna 7 Gyors válaszidejű	Zóna 7 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	8 Zóna 8 Gyors válaszidejű	Zóna 8 normál válaszidejű

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[119]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ezen mezők alapja a [001] – [004] szakasz

Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Rendszer időzítők:

- [165] **Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra**
Gyári érték:007 [] [I] [I] Érvényes beírás 001-015-ig
- [166] **Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál)**
Gyári érték:040 [] [I] [I] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [167] **T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra**
Gyári érték:020 [] [I] [I] Érvényes beírás 001-255 másodperc.
- [170] **PGM kimenet időzítés**
Gyári érték:005 [] [I] [I] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [175] **Automatikus élesítés elhalasztási időzítő**
Gyári érték:000 [] [I] [I] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [176] **Keresztzőna azonosító időzítése**
Gyári érték:060 [] [I] [I] Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc
- [177] **Vízáramlás késleltetés időzítése**
Gyári érték:000 [] [I] [I] Érvényes beírás 000-090 másodperc
- [178] **Riasztás hangjelzés ideje a szöveges riasztáshoz**
Gyári érték:015 [] [I] [I] Érvényes beírás 001-255 másodperc

Automatikus élesítés programozása

Írjon be 4 digitet (óra; perc) minden napra, a rendszer automatikus élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.
Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

Szekció	Partíció	Nap	Időpont	Szekció	Partíció	Nap	Időpont
[181]	1	vasárnap	[] [I] [] [I]	[185]	5	vasárnap	[] [I] [] [I]
		hétfő	[] [I] [] [I]			hétfő	[] [I] [] [I]
		kedd	[] [I] [] [I]			kedd	[] [I] [] [I]
		szerda	[] [I] [] [I]			szerda	[] [I] [] [I]
		csütörtök	[] [I] [] [I]			csütörtök	[] [I] [] [I]
		péntek	[] [I] [] [I]			péntek	[] [I] [] [I]
		szombat	[] [I] [] [I]			szombat	[] [I] [] [I]
[182]	2	vasárnap	[] [I] [] [I]	[186]	6	vasárnap	[] [I] [] [I]
		hétfő	[] [I] [] [I]			hétfő	[] [I] [] [I]
		kedd	[] [I] [] [I]			kedd	[] [I] [] [I]
		szerda	[] [I] [] [I]			szerda	[] [I] [] [I]
		csütörtök	[] [I] [] [I]			csütörtök	[] [I] [] [I]
		péntek	[] [I] [] [I]			péntek	[] [I] [] [I]
		szombat	[] [I] [] [I]			szombat	[] [I] [] [I]
[183]	3	vasárnap	[] [I] [] [I]	[187]	7	vasárnap	[] [I] [] [I]
		hétfő	[] [I] [] [I]			hétfő	[] [I] [] [I]
		kedd	[] [I] [] [I]			kedd	[] [I] [] [I]
		szerda	[] [I] [] [I]			szerda	[] [I] [] [I]
		csütörtök	[] [I] [] [I]			csütörtök	[] [I] [] [I]
		péntek	[] [I] [] [I]			péntek	[] [I] [] [I]
		szombat	[] [I] [] [I]			szombat	[] [I] [] [I]
[184]	4	vasárnap	[] [I] [] [I]	[188]	8	vasárnap	[] [I] [] [I]
		hétfő	[] [I] [] [I]			hétfő	[] [I] [] [I]
		kedd	[] [I] [] [I]			kedd	[] [I] [] [I]
		szerda	[] [I] [] [I]			szerda	[] [I] [] [I]
		csütörtök	[] [I] [] [I]			csütörtök	[] [I] [] [I]
		péntek	[] [I] [] [I]			péntek	[] [I] [] [I]
		szombat	[] [I] [] [I]			szombat	[] [I] [] [I]

[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése (összes partícióra)

Gyári érték:001 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs előriasztás

Nincs mozgás élesítés időzítők programozása

[191] **Partíció 1** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

[192] **Partíció 2** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

[193] **Partíció 3** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

[194] **Partíció 4** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

[195] **Partíció 5** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

[196] **Partíció 6** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

[197] **Partíció 7** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

[198] **Partíció 8** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

Gyári érték:000 , az összes partícióra

[199] Automataélesítés előriasztás

Gyári érték:005 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

- 1. Nyitás a 33. Kényszerített kóddal
- 2. Nyitás a 34. Kényszerített kóddal
- 3. Nyitás a 40. Mester kóddal
- 4. Nyitás a 41. Felügyelői kóddal

- 5. Nyitás a 42. Felügyelői kóddal
- 6. Automatikus élesítés törlése
- 7. Különleges nyitás

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

- 1. Akkumulátor hiba riasztás
- 2. AC üzemzavar riasztás
- 3. Sziréna áramkör hiba riasztás
- 4. Tűzzóna hiba riasztás

- 5. Segéd tápegység hiba riasztás
- 6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)
- 7. Általános Rendszer Hiba
- 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

- 1. Akkumulátor hiba visszaállítás
- 2. AC üzemzavar visszaállítás
- 3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás
- 4. Tűzzóna hiba visszaállítás

- 5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
- 6. TLM hiba kód visszaállítás
- 7. Általános Rendszer Hiba visszaállítás
- 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

- 1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód
- 2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód
- 3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód
- 4. DLS kapcsolódás BE
- 5. DLS kapcsolódás KI

- 6. Általános zóna hiba riasztás
- 7. Általános zóna hiba visszaállítás
- 8. Rendellenesség Kód
- 9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
- 10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

- 1. Séta teszt vége kód
- 2. Séta teszt kód
- 3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén
- 4. Periodikus teszt átviteli kód
- 5. Rendszer teszt kód
- 6. LINKS1000 / GSM1000 Teszt átviteli kód

*A LINKS teszt helyére írjon „00”-t

ha az nem használt.

[349] PC5700 Karbantartási jelentési kódok

- PC5700 Föld hiba
- PC5700 Föld hiba visszaállítás
- PC5700 TLM vonal 1 hiba
- PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás
- PC5700 TLM vonal 2 hiba
- PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás

[350] Kommunikátor formátum – opciók

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

Gyári érték

02 1. telefonszám

02 2. telefonszám

- 01** 20BPS, 1400Hz handshake **03** DTMF CONTACT ID **05** Személyhívó, Pager **07** 10BPS, 1400Hz handshake
- 02** 20BPS, 2300Hz handshake **04** SIA FSK **06** Residential **08** 10BPS, 2300Hz handshake

Hívásirány opciók:

Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tamper / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám	2. Tel.szám	Kiegészítő
	GSM1000				GSM1000	kommunikátor	
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rendszer karbantartás kommunikátor hívásirányok

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám	2. Tel.szám	Kiegészítő
	Gyári	BE	KI	KI	GSM1000	GSM1000	kommunikátor
			KI	KI	KI	BE	
[375]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok

Szekció	Partíció	Opció1.	Tel szám	2.Tel.szám	1.Tel szám	2.Tel.szám	Kiegészítő
	Gyári	BE	KI	KI	GSM1000	GSM1000	kommunikátor
			KI	KI	KI	BE	
[376]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[377] Kommunikációs változók

Gyári

003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Riasztás számláló (riasztás / visszaállás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Riasztás számláló (tamper / visszaállás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Riasztás számláló (karbantás / visszaállás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc)
003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / nap*)
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teszt átvitel időköz (LINKS / GSM)	(001-255 nap)
007	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zóna alacsony telepfesz. átviteli késlelt	(000-255 nap)
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

Adásidőzítés nem működik DOWNLOOK üzemmódban.

* Függ a [702] opció 3-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja

Gyári érték

9999 (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:

[380] Első kommunikációs opciók kód

Gyári	opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Visszaállítás sziréna kikapcs. idő után	Visszaállítás zónát követi
KI	<input type="checkbox"/>	3 Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kapcsolás impulzus tárcsázásra 5. nél	Csak DTMF-el hív
KI	<input type="checkbox"/>	5 3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Felváltva tárcsáz (1.és 3. között)	1.szám után, 3. Szám hívása
KI	<input type="checkbox"/>	7 GSM hívás földi vonalként	GSM tartaléka a földvonalnak
KI	<input type="checkbox"/>	8 Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)

[381] Második kommunikációs opciók kód

Gyári	opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve
KI	<input type="checkbox"/>	2 Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve
KI	<input type="checkbox"/>	3 Az SIA programozott üzenatkódot küld	Az SIA automatikus üzenet kód
KI	<input type="checkbox"/>	4 Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősít tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás Eng. (PC5936)	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Telefonszám 2 Behallgatás Eng. (PC5936)	Tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Contact ID programozott üzenatkódok	Contact ID automatikus üzenatkódok
KI	<input type="checkbox"/>	8 Lokális üzemmód enged	Tiltva

[382] Harmadik kommunikációs opciók kód

Gyári	opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Contact ID. Részleges zárás azonosító 5	Contact ID. Részleges zárás azonosító 4
KI	<input type="checkbox"/>	2 Riasztási kommunikáció eng. Séta teszt alatt	Tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Kommunikáció törölve üzenet engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve	Hívásvárakoztatás törlés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 T-Link modul engedélyezve	T-Link modul tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percekben
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[390] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Első telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[391] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Második telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[392] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Harmadik telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[393] LINKS/GSM speciális jelszakasz (Az összes telefonszám)

Gyári FFFFFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[*] tárcsázása: [*][2][*]

[#] tárcsázása: [*][3][*]

8. fejezet PGM kimenetek

PGM kimenet attribútumok

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. A PGM opciók a [009] [010] és a [011] szakaszban adhatók meg.

PGM attribútumok gyári beállítás a (i = attribútum BEkapcsolva; n = attribútum Kikapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
BE Kimen.enged	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Időzítő Követés	Kód szükséges
KI Kimen.tiltva	-	-	Invertált	BE / KI	Nem szüks.kód
PGM opció					
[01] Betörés / Tűz sziréna			I		
[03] Érzékelő újra indítás			I		N
[05] Élesített állapot			I		
[06] Élesítésre kész			I		
[07] Billentyűzet hangjelzőjét követő			I		
[08] Kisegítő impulzus			I		
[09] Külön táblázatban					
[10] Külön táblázatban					
[11] Rendszer tamper			I		
[12] TLM és Riasztás			I		
[13] Kissoff			I		
[14] Indító föld impulzus			I		
[15] Távoli működtetés			I		
[16] LINKS 1000 támogatás			I		
[17] Away élesítés			I		
[18] Stay élesítés			I		
[19] Parancs kimenet 1			I	I	I
[20] Parancs kimenet 2			I	I	N
[21] Parancs kimenet 3			I	I	N
[22] Parancs kimenet 4			I	I	N
[23] Csendees 24 órás (CSAK PGM2)			I		
[24] Hangos 24 órás (CSAK PGM2)			I		
[25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna			I		

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció	Szerviz	TLM	Zóna	Zóna	Zóna akku	Idő el-		
BE	Szükség	AC hiba	Hiba	FTC	Hiba	Rong / tamper	hiba	vesztése
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[09] Rendszer hiba	I	I	I	I	I	I	I	I
PGM opció	Betörés	Tűz	Pánik	Orvos	Felügy.	Elsőbbség	Feltart.	Időzítés
BE	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	esemény	Esemény	követése*
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
[10] Rendszer esemény	I	I	I	I	I	I	I	N

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

9. fejezet: Nemzetközi beállítások

[700] Óra állítás

Gyári: 60 (érvényes bevitel:01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opciós kód

Gyári	opció	BE	KI		
KI	<input type="checkbox"/>	1	50Hz AC	60Hz AC	2.2
KI	<input type="checkbox"/>	2	Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózat	5.25
KI	<input type="checkbox"/>	3	AC / DC élesítés gátlás engedélyezve	AC / DC élesítés gátlás tiltva	5.15
KI	<input type="checkbox"/>	4	Rsz. tamper esetén ü.helyezői újraind. kell	Rsz. tamper esetén visszaállást követ	5.21
KI	<input type="checkbox"/>	5	6 számjegyű hozzáférési kód	4 számjegyű hozzáférési kód	4.1
KI	<input type="checkbox"/>	6	Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva	5.4
KI	<input type="checkbox"/>	7	Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés	2.2
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra		

[702] Második nemzetközi opciós kód

Gyári	opció	BE	KI		
KI	<input type="checkbox"/>	1	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60	5.4
BE	<input type="checkbox"/>	2	Erőltetett tárcsázás engedélyezve	Erőltetett tárcsázás tiltva	5.4
KI	<input type="checkbox"/>	3	Vez. vonal teszt átvitel percben	Vez. vonal teszt átvitel napban*	5.11
KI	<input type="checkbox"/>	4	1600 Hz Handshake	Normál handshake	5.7
KI	<input type="checkbox"/>	5	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva	5.4
KI	<input type="checkbox"/>	6	2100 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang	5.4
KI	<input type="checkbox"/>	7	DLS ablak 1 órára engedélyezve	DLS ablak 6 órán át engedélyezve	5.9
KI	<input type="checkbox"/>	8	Szirénajelzés FTC esetén ha éles	FTC hiba csak éles állapotban	5.4

*GSM 1000 teszt átvitel csak napi elküldésre programozható.

[703] Késletetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között

Gyári: 003 (Értéke: 000-255 másodperc)

10 fejezet: Modul programozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5400 üzembe helyezői kézikönyvben.

[802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Üzembe helyezése és programozása a PC59XX üzembe helyezői kézikönyvben.

[803] Alternatív kommunikáció programozása

Üzembe helyezése és programozása a LINKS2x50 üzembe helyezői kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5132 üzembe helyezői kézikönyvben.

[805] PC5100 Címző modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5100 üzembe helyezői kézikönyvben.

[806] PC5108L videó-bővítőmodul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5108L üzembe helyezői kézikönyvben.

[851] T-Link programozása

Üzembe helyezése és programozása a T-Link üzembe helyezői kézikönyvben.

Megjegyzés: a T-Linket engedélyezni kell [382]- es szekcióban

11. fejezet: Speciális üzembe helyezési funkciók

[901] Üzembe helyezési séta teszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modul felügyelet újraindítása

[903] Modul felügyelet kijelzés

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 üzembe helyezési kézikönyvben

- Adó / modul választás (zóna 01-32).
- [#] kilép.

Elhelyezés	LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
jó	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
megfelelő	2. fény világít	„FAIR” („MEGFELELŐ”)	kettő hangjelzés
rossz	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

[906] Helyi teszt download távvezérelt indításhoz

Ha el szeretné indítani a download távvezérelt indítás tesztet lépjen be ebbe a szekcióba. A teszt küldéséhez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- [1] 1. Telefonszám
- [2] 2. Telefonszám
- [3] 1. Telefonszám (GSM1000)
- [4] 2. Telefonszám (GSM1000)

[990] Üzembe helyezési kizárása engedélyezve

[991] Üzembe helyezési kizárása tiltva

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása

[995] Escort 5580 gyári alapértékének visszaállítása

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása

[998] PC5936 gyári alapértékeinek visszaállítása

[999] PC5020 gyári alapértékeinek visszaállítása

„A” Fűggelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

LCD 5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomvatartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
- A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
 - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz
 - A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
 - Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.
- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt.
- Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[001] - [064] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

Jegyezze be a zónacímkéket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári opciók BE

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	[]	1	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
BE	[]	2	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	[]	3	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	[]	4	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	[]	5	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kikapcsolva
BE	[]	6	Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	[]	7	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	[]	8	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári opciók BE

Gyári	opciók	BE	KI	
KI	[]	1	Üzembe helyezői prog. kijelzés bekapcsolva	Üzembe helyezői prog. kijelzés kikapcsolva
BE	[]	2	Otthoni élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthoni élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	[]	3	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	[]	4	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	[]	5	Gyors távozás bekapcsolva	Gyors távozás kikapcsolva
BE	[]	6	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
KI	[]	7	Későbbi felhasználásra	
KI	[]	8	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[073] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű funkciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[075] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Hibás kódbeírásnál az utolsó kód jelzése	Az utolsó kód jelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Sétateszt kijelzés engedélyezve	Sétateszt kijelzés tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[076] Billentyűzet opciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2 Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto.riasztás mem. léptetésének eng.	Auto.riasztás mem. léptetésének tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Hőmérséklet kijelzése engedélyezve*	Hőmérséklet kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve	Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Nyitott zónák automata léptetése	Nem lépteti a nyitott zónákat

* Ez az opció csak LCD5500Z v2.1 vagy magasabb verziós számú billentyűzettel működik.

[077] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Thermostát kontroll kijelzés bekapcsolva*	Thermostát kontroll kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva*	Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Üzemi mód kijelzés bekapcsolva*	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Thermostát mód kijelzés bekapcsolva*	Thermostát mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva*	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva*	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[078] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1	Kimeneti üzemmód kijelzés engedélyezve*
KI	<input type="checkbox"/>	2	Nappali üzemmód kijelzés engedélyezve*
KI	<input type="checkbox"/>	3	Távozó üzemmód kijelzés engedélyezve*
KI	<input type="checkbox"/>	4	Éjszakai üzemmód kijelzés engedélyezve*
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra

KI	Kimeneti üzemmód kijelzés tiltva
KI	Nappali üzemmód kijelzés tiltva
KI	Távozó üzemmód kijelzés tiltva
KI	Éjszakai üzemmód kijelzés tiltva

* Ez az opció csak LCD5500Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzettel működik.

Partíció címke

Gyári: „System” – „Partition 8”

Szekció	Partíció	Címke
[101]	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[102]	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[103]	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[104]	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[105]	5	[I I I I I I I I I I I I I I]
[106]	6	[I I I I I I I I I I I I I I]
[107]	7	[I I I I I I I I I I I I I I]
[108]	8	[I I I I I I I I I I I I I I]

Kimeneti parancs címke

Gyári: „Command_O/P_1” – „Command_O/P_4”

Szekció	Partíció	Parancs kimenet	címke
[120]	1	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[121]	1	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[122]	1	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[123]	1	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[124]	2	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[125]	2	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[126]	2	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[127]	2	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[128]	3	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[129]	3	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[130]	3	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[131]	3	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[132]	4	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[133]	4	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[134]	4	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[135]	4	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[136]	5	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[137]	5	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[138]	5	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[139]	5	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[140]	6	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[141]	6	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[142]	6	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[143]	6	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[144]	7	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[145]	7	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[146]	7	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[147]	7	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[148]	8	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[149]	8	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[150]	8	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[151]	8	4	[I I I I I I I I I I I I I I]

[997] Szoftver verzió megmutatása

[998] Globális Címkézés

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programozni. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezési programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt a kilépéshez.

[999] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

LCD 5500Z v2.X vagy alacsonyabb verziószerű billentyűzetek:

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása /LCD 5500Z v2.1 vagy magasabb verziószerű billentyűzet esetén, ha a verziószerű mellett a TQCR vagy a L1 felirat olvasható/

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomvatartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezési kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szakasz két karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
- A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
 - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz
 - A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
 - Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyílak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.
- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt.
- Folytassa a 2.lépéstől, míg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[01] - [32] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1”-„Zona32”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[33] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[34] 1. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "System"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[35] 2. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "Partition 2"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[40] - [49] [*] [7] Parancs kimenet opció címkék (14 karakter)

Part.1 Part.2

[40] [41] Gyári: "Command_O/P_1"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[44] [45] Gyári: "Command_O/P_2"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[46] [47] Gyári: "Command_O/P_3"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[48] [49] Gyári: "Command_O/P_4"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[51] Sikertelen Élesítés Üzenet (14 karakter)

Gyári: "System Has Failed to Arm"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[52] Riasztás Élesítés alatt Üzenet (14 karakter)

Gyári: "Alarm Occurred While Armed <>"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

60] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[61] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Üz.helyezői prog.zás kijelzés bekapcsolva	Üz.helyezői prog.zás kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Stay élesítés kijelzés bekapcsolva	Stay élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Esemény tároló megtekintés kij. bekapcs.	Esemény tároló megtekintés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[62] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelz. bekapcsolva	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva

[63] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000=üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[64] Billentyű funkciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[65] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Felhaszn.által indított hívás kij. bekapcsolva	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	3 Későbbi felhasználásra	
BE	<input type="checkbox"/>	4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[66] Billentyűzet opciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2 Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto riasztás mem kijelzés léptetés enged.	Auto riasztás mem kijelzés léptetés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Hőmérséklet kijelzés engedélyezve	Hőmérséklet kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kiiktatási opciók kijelzése bekapcsolva	Kiiktatási opciók kijelzése kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[67] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Thermostát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermostát kontroll kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva	Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Üzemi mód kijelzés bekapcsolva	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Thermostát mód kijelzés bekapcsolva	Thermostát mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[68] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Kimeneti üzemmód kijelzés bekapcsolva	Kimeneti üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Nappali üzemmód kijelzés bekapcsolva	Nappali üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Távozó üzemmód kijelzés bekapcsolva	Távozó üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Éjszakai üzemmód kijelzés bekapcsolva	Éjszakai üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[97] Szoftver verzió megmutatása

[98] Globális Címkézés

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [98] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
3. lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt. Ezzel kilép.

[99] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

„B” Függelék: LCD 5501Z kezelő programozása:

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezési kód] billentyűket. Nyomja le a [000] billentyűt a kezelő programozásához. Űsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A programozás végén nyomjon #-et a kilépéshez.

Idő opció

Az LCD 5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a kezelőn nem nyomnak meg gombot 30mp-ig. Az időbeállítás a Power864 használói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez cserélje a 6-os szekcióban az 1-3 opciót.

Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelezve.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
KI	<input type="checkbox"/>	3 Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Riasztás nincs kijelezve élesített állapotban	Riasztás ki van jelezve élesített állapotban
KI	<input type="checkbox"/>	6 Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
KI	<input type="checkbox"/>	7 Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[7] Segély gomb opciók

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD 5501Z kezelő különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Ajtócsengő hangok:

[1]	4 gyors csipogás (gyári)	[3]	Ding-Dong hang (változó tónus)
[2]	Bing-Bing hang (azonos tónus)	[4]	„Riasztó” hang

Programozás menete:

1. Űsse be: [*][8][installáló kód]
2. Űsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócsengő prg-be)
3. Űsse be a zónaszámot [01-64]
4. Adja be az opciót 1-4 (kiválasztott hang)
5. Programozza fel a többi zónát
6. Ha kész lépjen ki ([#])

Megjegyzés: LCD 5501Z 1.x kezelő zónáinak programozása csak 1-32-ig lehetséges.

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Helyszín	Opciók	[1] 4 bip	[2] Bing-bang	[3] Ding-dong	[4] Riasztás hang
[01]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[17]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[25]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[26]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Garanciális feltételek:

A DSC Hungária Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján.

A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére.

Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek.

Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés.

Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészreire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak szakszervizeinkben.

Importőr: DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.
210-33-59

Szakszervizeink: DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.
Tel: 210-33-59

Alarmtechnika Rt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: 46/411-745