
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozói Kézikönyv



PC5020
Szoftver 3.0 verzió
DLS3 v1.2 és magasabb

1. fejezet: Programozás

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Üzembe Helyezői Kód: _____

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
PC5020	POWER 864 alaplapp	_____
PC5108	Zóna bővítő 1	_____
PC5108	Zóna bővítő 2	_____
PC5108	Zóna bővítő 3	_____
PC5108	Zóna bővítő 4	_____
PC5108	Zóna bővítő 5	_____
PC5108	Zóna bővítő 6	_____
PC5108	Zóna bővítő 7	_____
PC5132	Vezeték nélküli bővítő	_____
PC5204	Tápegység / kimeneti modul	_____
PC5208	Kimenet bővítő	_____
PC5400	Soros Nyomtató modul	_____
Escort 5580	Hang segéd modul	_____
PC59xx	Audio interface modul	_____
PC5700	Tűz modul	_____
PC5720	Tűz modul	_____
LINKS2X50	Rádiós átviteli modul	_____
LINKS1000	Celuláris modul	_____
GSM1000	GSM modul	_____

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1	_____	_____
Billentyűzet 2	_____	_____
Billentyűzet 3	_____	_____
Billentyűzet 4	_____	_____
Billentyűzet 5	_____	_____
Billentyűzet 6	_____	_____
Billentyűzet 7	_____	_____
Billentyűzet 8	_____	_____

Rendszer Zóna	Zóna címke	Zóna	Zóna attribútumok*								Széria szám (ESN)	Partíciók															
		Típus	1	2	3	4	5	6	7	8	(vezeték nélküli)																
Z35																											
Z36																											
Z37																											
Z38																											
Z39																											
Z40																											
Z41																											
Z42																											
Z43																											
Z44																											
Z45																											
Z46																											
Z47																											
Z48																											
Z49																											
Z50																											
Z51																											
Z52																											
Z53																											
Z54																											
Z55																											
Z56																											
Z57																											
Z58																											
Z59																											
Z60																											
Z61																											
Z62																											
Z63																											
Z64																											

***Zóna attribútumok:**

- Opció 1: Hangos / csendes
- Opció 2: Folyamatos / szaggatott
- Opció 3: Ajtó csengő
- Opció 4: Kiküldhető

- Opció 5: Kényszerített élesztésű
- Opció 6: Riasztás számláló
- Opció 7: Átviteli késleltetés
- Opció 8: Vezeték nélküli

2. fejezet: Billentyűzet programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés (2.6 fejezet Billentyűzet hozzárendelés)

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első digit:0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második digit 1-8 a hely (cím/slot))

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Funkció gomb opciók:

- | | | |
|---|--|---|
| 00 Null gomb (nem használt) | 11 [*][5] Hozzáférési kódok | 22 Kamera aktiválás (5108L) |
| 01 1-es partíció választása | 12 [*][6] Felhasználói funkciók | 23 Zóna kiiktatás visszaállítás |
| 02 2-es partíció választása | 13 Parancs kimenet 1 [*][7][1] | 24 Csoport kiiktatás visszaállítás |
| 03 Otthoni élesítés | 14 Parancs kimenet 2 [*][7][2] | 25 Későbbi felhasználásra |
| 04 Távozó élesítés | 15 Általános hang segítség | 26 Későbbi felhasználásra |
| 05 [*][9] Nincs belépési idő | 16 [*][0] Gyors távozás | 27 3-as partíció választása |
| 06 [*][4] Ajtócsengő Be / Ki | 17 [*][1] Otth / Táv. zónák újraéles. | 28 4-es partíció választása |
| 07 [*][6][---][4] Rendszer teszt | 18 Azonosított hang segítség | 29 5-ös partíció választása |
| 08 [*][1] Zóna kiiktatás | 19 Parancs kimenet 3 [*][7][3] | 30 6-os partíció választása |
| 09 [*][2] Hiba kijelzés | 20 Későbbi felhasználásra | 31 7-es partíció választása |
| 10 [*][3] Riasztási memória | 21 Parancs kimenet 4 [*][7][4] | 32 8-as partíció választása |

3. fejezet: Alapprogramozás

Zóna programozás

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 00 A zóna nincs használva | 10 24 órás felügyelt csipogó | 20 24 órás hűtő |
| 01 Késleltetett 1. | 11 24 órás betörés | 21 24 órás állandó tamper |
| 02 Késleltetett 2. | 12 24 órás holdup | 22 Impulzusos kulcsos kapcsoló |
| 03 Azonnali | 13 24 órás gáz | 23 Két állású kulcsos kapcsoló |
| 04 Követő | 14 24 órás hő | 24 LINKS válasz (GSM 1000) |
| 05 Követő Otthoni / Távozó | 15 24 órás mentő | 25 Követő késleltetett |
| 06 Késleltetett Otthoni / Távozó | 16 24 órás pánik | 26 24 órás nem riasztó |
| 07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes) | 17 24 órás vészhelyzet | 87 Késleltetett 24 órás tűz (vez.nélk.) |
| 08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes) | 18 24 órás sprinkler | 88 Normál 24 órás tűz (vez. nélküli) |
| 09 24 órás felügyelt | 19 24 órás víz | |

Megjegyzés: A kezelőket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.
A kezelői zónákat a [020]-as menüpontban kell hozzárendelni a rendszerhez. Zónatulajdonságok hozzárendelése a [101]-[164]-es menüpontban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös menüpont.

Szekció	Zóna	Gyári	Típus	Szekció	Zóna	Gyári	Típus
[001]	Zóna 1	01	[_I_]	[002]	Zóna 17	00	[_I_]
	Zóna 2	03	[_I_]		Zóna 18	00	[_I_]
	Zóna 3	03	[_I_]		Zóna 19	00	[_I_]
	Zóna 4	03	[_I_]		Zóna 20	00	[_I_]
	Zóna 5	04	[_I_]		Zóna 21	00	[_I_]
	Zóna 6	04	[_I_]		Zóna 22	00	[_I_]
	Zóna 7	04	[_I_]		Zóna 23	00	[_I_]
	Zóna 8	04	[_I_]		Zóna 24	00	[_I_]
	Zóna 9	00	[_I_]		Zóna 25	00	[_I_]
	Zóna 10	00	[_I_]		Zóna 26	00	[_I_]
	Zóna 11	00	[_I_]		Zóna 27	00	[_I_]
	Zóna 12	00	[_I_]		Zóna 28	00	[_I_]
	Zóna 13	00	[_I_]		Zóna 29	00	[_I_]
	Zóna 14	00	[_I_]		Zóna 30	00	[_I_]
	Zóna 15	00	[_I_]		Zóna 31	00	[_I_]
	Zóna 16	00	[_I_]		Zóna 32	00	[_I_]
[003]	Zóna 33	00	[_I_]	[004]	Zóna 49	00	[_I_]
	Zóna 34	00	[_I_]		Zóna 50	00	[_I_]
	Zóna 35	00	[_I_]		Zóna 51	00	[_I_]
	Zóna 36	00	[_I_]		Zóna 52	00	[_I_]
	Zóna 37	00	[_I_]		Zóna 53	00	[_I_]
	Zóna 38	00	[_I_]		Zóna 54	00	[_I_]
	Zóna 39	00	[_I_]		Zóna 55	00	[_I_]
	Zóna 40	00	[_I_]		Zóna 56	00	[_I_]
	Zóna 41	00	[_I_]		Zóna 57	00	[_I_]
	Zóna 42	00	[_I_]		Zóna 58	00	[_I_]
	Zóna 43	00	[_I_]		Zóna 59	00	[_I_]
	Zóna 44	00	[_I_]		Zóna 60	00	[_I_]
Zóna 45	00	[_I_]	Zóna 61	00	[_I_]		
Zóna 46	00	[_I_]	Zóna 62	00	[_I_]		
Zóna 47	00	[_I_]	Zóna 63	00	[_I_]		
Zóna 48	00	[_I_]	Zóna 64	00	[_I_]		

Rendszeridők és kódok:

[005] Rendszer idők

Gyári	[001-255]		
030	[_I_I_]	1-es belépési késleltetés másodpercben	(5.17 fejezet „Belépési és kilépési késl. Opciók”)
045	[_I_I_]	2-es belépési késleltetés másodpercben	(5.17 fejezet „Belépési és kilépési késl. Opciók”)
120	[_I_I_]	Kilépési késleltetés másodpercben	(5.17 fejezet „Belépési és kilépési késl. Opciók”)
004	[_I_I_]	Sziréna kikapcsolási idő percben	(5.13 fejezet „Sziréna opciók”)

[006] Üzembe helyezési kód (4.1 fejezet „Hozzáférési kódok”)

Gyári érték
[5555] [_I_I_I_]

[007] Mester kód (4.1 fejezet „Hozzáférési Kódok”)

Gyári érték
[1234] [_I_I_I_]

[008] Karbantartási kód (4.1 fejezet „Hozzáférési Kódok”)

Gyári érték
[AAAA] [_I_I_I_]

[009] PGM1 és PGM2 kimenet programozása (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)

Megjegyzés: PGM jellemzők: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

Programozható kimeneti opciók

01 Betörés és Tűz sziréna kimenet	14 Indító föld impulzus
02 Későbbi felhasználásra	15 Távoli működtetés (DLS-3)
03 Érzékelő újraindítás [*][7][2]	16 LINKS1000/GSM1000 támogatás (PGM1)
04 Későbbi felhasználásra	17 Távozó élesítés
05 Élesített rendszer állapot	18 Otthoni élesítés
06 Élesítésre kész	19 1. kimeneti parancs ([*][7][1])
07 Billentyűzet hangjelzőjét követő	20 2. kimeneti parancs ([*][7][2])
08 Kisegítő impulzus	21 3. kimeneti parancs ([*][7][3])
09 Rendszer hiba	22 4. kimeneti parancs ([*][7][4])
10 Rendszer esemény	23 Későbbi felhasználásra
11 Rendszer tamper	24 Későbbi felhasználásra
12 TLM és riasztás	25 Késleltetett betörés és tűz kimenet
13 Kissoff kimenet	

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

Gyári		Gyári			
19	[_I_]	PGM1	10	[_I_]	PGM2

[010] PGM3 - PGM10 kimenetek programozása (Fő panel / PC5208) (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)

Gyári		Gyári			
01	[_I_]	PGM 3 (alaplapp/PC5208*)	01	[_I_]	PGM 7
01	[_I_]	PGM 4 (alaplapp/PC5208*)	01	[_I_]	PGM 8
01	[_I_]	PGM 5	01	[_I_]	PGM 9
01	[_I_]	PGM 6	01	[_I_]	PGM 10

Megjegyzés: Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a fő panel PGM3 és PGM4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC 5208 első kimenete PGM3-ként illetve a modul második kimenete PGM4-ként fog működni.

[011] PC5204 (PGM11-től PGM14-ig) kimenetek programozása (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)

Gyári		Gyári			
01	[_I_]	PGM11	01	[_I_]	PGM13
01	[_I_]	PGM12	01	[_I_]	PGM14

Egyéb rendszer opciók:

[012] Billentyűzet kizárása (5.20 fejezet „Billentyűzet kizárás”)

Megjegyzés: Ha a billentyűzetkizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték

000 [] A kikapcsolásig bevihető hibás kódok száma (001-255)

000 [] A kikapcsolás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet
KI	[]	1 Alapállapotban zárt hurok	Ellenállással lezárt hurok	2.9
KI	[]	2 Kettős ellenállással lezárt hurok	Egy ellenállással lezárt hurok	2.9
BE	[]	3 Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt	4.3
KI	[]	4 Tamper / Hiba nincs nyitottként kij.	Tamper / Hiba nyitottként kijelezve	4.3
KI	[]	5 Zóna 1 gyors hurokválaszidejű	Zóna 1 normál hurokválaszidejű	5.22
BE	[]	6 Hangos kilépési hiba engedélyezve	Hangos kilépési hiba jelzés tiltva	5.17
BE	[]	7 Az eseménytár követi a riasztás számlálót	Az eseménytár nem követi	5.18
KI	[]	8 Hármás Tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés	5.13

*A 3 opciót KI kell kapcsolni, ha az LCD billentyűzet v2.0-nál régebbi.

[014] Második rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet
KI	[]	1 Élesítés / Hatástalanítás Sziréna Jelzés	Nincs sziréna hangjelzés	5.15
KI	[]	2 Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés	5.17
KI	[]	3 Sziréna hangjelzés a kilépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés	5.17
KI	[]	4 Sziréna hangjelzés a belépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés	5.17
KI	[]	5 Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés	4.3
BE	[]	6 Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés	5.17
KI	[]	7 A kilépési késleltetés megszakításának eng.	A kilépési késleltetés megsz. tiltása	5.17
KI	[]	8 Folyamatos Tűz sziréna jelzés	Tűzjelzés követi a sziréna kikapcsolási időt	5.13

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet
BE	[]	1 Tűz gomb engedélyezve	Tűz gomb tiltva	5.14
KI	[]	2 Pánik gomb hangos	Pánik gomb csendes	5.14
KI	[]	3 Gyors távozás engedélyezve	Gyors távozás tiltva	4.3
BE*	[]	4 Gyors élesítés engedélyezve / kód nem kell	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombhoz	4.3
KI**	[]	5 Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód	4.3
KI	[]	6 Mester kód nem változtatható	Mester kód megváltoztatható	4.1
BE	[]	7 TLM engedélyezve	TLM tiltva	5.10
KI	[]	8 Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés	Élesített állapot bill. hangjel. ha TLM hiba	5.10

* Ha PC5132 v2.1 vagy régebbi és WLS909 van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani ÉLESÍTÉS funkciónál

** Ha BE állás van, a 08-ra állított funkciógomb csak kóddal együtt üzemel

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet
BE	<input type="checkbox"/>	1 AC hiba kijelezve	AC hiba nincs kijelezve	4.3
KI	<input type="checkbox"/>	2 Trouble jelzőfény villog ha AC hiba	Trouble lámpa nem követi az AC-t	4.3
KI	<input type="checkbox"/>	3 A bill. kikapcsol ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kód kell a bill. kikapcs. visszaállításához	Nincs szükség kódra	5.20
BE	<input type="checkbox"/>	5 Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	6 Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	7 Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	8 Billentyűzet tamper engedélyezve	Billentyűzet tamper tiltva	5.21

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet
BE	<input type="checkbox"/>	1 WLS kulcshoz nincs kódhasználat*	WLS kulcshoz kódhasználat	5.15
BE	<input type="checkbox"/>	2 Auto-élesítés napirend [*][6] menüben	Auto-élesítés napirend install menüben	5.16
KI	<input type="checkbox"/>	3 Későbbi felhasználásra		
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kettős zóna jelzés tiltva	5.8
KI	<input type="checkbox"/>	5 Késő a zárashoz engedélyezve	Késő a zárashoz tiltva	5.16
KI	<input type="checkbox"/>	6 Téli-nyári időszámításra átállás enged.	Téli-nyári időszámításra átállás tiltva	5.23
BE	<input type="checkbox"/>	7 Periódikus kamera ellenőrzés engedélyezve	Periódikus kamera ellenőrzés tiltva	5.25
KI	<input type="checkbox"/>	8 Sziréna jelzés csak távozó élesít/hat-nál	Sziréna jelzés mindenén élesít/hat-nál	5.15

*Ezt engedélyezni kell a PC5132 V2.1 vagy magasabbnál.

[020] Billentyűzeti zóna kijelölés (2.10 fejezet: „Billentyűzeti zónák”)

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!

Gyári érték

00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (1-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (2-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (3-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (4-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (5-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (6-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (7-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (8-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ezen mezők alapja a [001] – [004] szakasz

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Nyitás a 33. Kényszerített kóddal | <input type="checkbox"/> 5. Nyitás a 42. Felügyelői kóddal |
| <input type="checkbox"/> 2. Nyitás a 34. Kényszerített kóddal | <input type="checkbox"/> 6. Automatikus élesítés törlése |
| <input type="checkbox"/> 3. Nyitás a 40. Mester kóddal | <input type="checkbox"/> 7. Különleges nyitás |
| <input type="checkbox"/> 4. Nyitás a 41. Felügyelői kóddal | |

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Akkumulátor hiba riasztás | <input type="checkbox"/> 5. Segéd tápegység hiba riasztás |
| <input type="checkbox"/> 2. AC üzemzavar riasztás | <input type="checkbox"/> 6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül) |
| <input type="checkbox"/> 3. Sziréna áramkör hiba riasztás | <input type="checkbox"/> 7. Általános Rendszer Hiba |
| <input type="checkbox"/> 4. Tűzzóna hiba riasztás | <input type="checkbox"/> 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás |

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Akkumulátor hiba visszaállítás | <input type="checkbox"/> 5. Segéd tápegység hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> 2. AC üzemzavar visszaállítás | <input type="checkbox"/> 6. TLM hiba kód visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> 3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás | <input type="checkbox"/> 7. Általános Rendszer Hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> 4. Tűzzóna hiba visszaállítás | <input type="checkbox"/> 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás |

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | <input type="checkbox"/> 6. Általános zóna hiba riasztás |
| <input type="checkbox"/> 2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | <input type="checkbox"/> 7. Általános zóna hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> 3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód | <input type="checkbox"/> 8. Rendellenesség Kód |
| <input type="checkbox"/> 4. DLS kapcsolódás BE | <input type="checkbox"/> 9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás |
| <input type="checkbox"/> 5. DLS kapcsolódás KI | <input type="checkbox"/> 10. Ált. zóna alacsony aku. fesz. visszaáll |

[348] Teszt átvitel üzenetkódok (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1.Periodikus teszt átviteli kód | <input type="checkbox"/> 3.LINKS1000 / GSM1000 Teszt átviteli kód |
| <input type="checkbox"/> 2.Rendszer teszt kód | *A LINKS teszt helyére írjon „00”-t ha az nem használt. |

[350] Kommunikátor formátum – opciók (5.7 fejezet „Kommunikátor - kommunikációs formátumok”)

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

Gyári érték

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 02 | <input type="checkbox"/> | 1.telefonszám |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 2.telefonszám |

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01 20BPS, 1400Hz handshake | 03 DTMF CONTACT ID | 05 Személyhívó, Pager | 07 10BPS, 1400Hz handshake |
| 02 20BPS, 2300Hz handshake | 04 SIA FSK | 06 Residential | 08 10BPS, 2300Hz handshake |

Hívásirány opciók:

Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok: (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tamper / visszaállítás kommunikátor hívásirányok: (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Szekció	Partíció GSM1000	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám kommunikátor	Kiegészítő
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rendszer karbantartás kommunikátor hívásirányok (5.4 fejezet „Kommunikátor –Tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[375]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok (5.4 fejezet „Kommunikátor – Tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció1.	Tel szám	2.Tel.szám	1.Tel szám GSM1000	2.Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	
[376]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[377] Kommunikációs változók

Gyári

003	[I I]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)	5.19
003	[I I]	Riasztás számláló (tamper / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)	5.19
003	[I I]	Riasztás számláló (karbantás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)	5.19
000	[I I]	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)	5.8
030	[I I]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc)	5.8
003	[I I]	TLM hiba késleltetés	(003-255)	5.10
030	[I I]	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / nap*)	5.11
030	[I I]	Teszt átvitel időköz (LINKS / GSM)	(001-255 nap)	5.11
007	[I I]	Zóna alacsony telepfesz. átviteli késlelt	(000-255 nap)	5.8
030	[I I]	Rendellenesség Átviteli Ciklus	(000-255 nap / óra)	5.8

Megjegyzés: Az AC hibajelzés nem kerül átvitelre, ha [000]-ként van programozva.

Adásidőzítés nem működik DOWNLOOK üzemmódban.

* Függs a [702] opció 3-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja (5.11 fejezet „Teszt továbbítás”)

Gyári érték

9999 [I I I I] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:**[380] Első kommunikációs opciók kód**

Gyári	opció	BE	KI	szakasz	
BE	[]	1	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva	5.4
KI	[]	2	Visszaállítás sziréna kikapcs. idő után	Visszaállítás zónát követi	5.8
KI	[]	3	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás	5.4
KI	[]	4	Kapcsolás impulzus tárcsázásra 5. nél	Csak DTMF-el hív	5.4
KI	[]	5	3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva	5.5
KI	[]	6	Felváltva tárcsáz (1.és 3. között)	1.szám után, 3. Szám hívása	5.5
KI	[]	7	GSM hívás földi vonalként	GSM tartaléka a földvonalnak	5.26
KI	[]	8	Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)	5.8

[381] Második kommunikációs opciók kód

Gyári	opció	BE	KI	szakasz	
KI	[]	1	Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve	5.15
KI	[]	2	Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve	5.15
KI	[]	3	Az SIA programozott üzenatkódot küld	Az SIA automatikus üzenet kód	5.7
KI	[]	4	Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősít tiltva	5.15
BE	[]	5	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás Eng.	Tiltva	5.27
KI	[]	6	Telefonszám 2 Behallgatás Eng.	Tiltva	5.27
BE	[]	7	Contact ID programozott üzenatkódok	Contact ID automatikus üzenatkódok	5.7
KI	[]	8	Lokális üzemmód enged	Tiltva	5.27

[390] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Első telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 kommunikátor”)

Gyári FFFF [I I I I] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[391] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Második telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 Kommunikátor”)

Gyári FFFF [I I I I] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[392] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Harmadik telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 Kommunikátor”)

Gyári FFFF [I I I I] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[393] LINKS/GSM speciális jelszakasz (Az összes telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 Kommunikátor”)

Gyári FFFFFFFF [I I I I I I] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[*] tárcsázása: [*][2][*] [#] tárcsázása: [*][3][*]

7. fejezet: Letöltési opciók

[401] Első letöltési opció kód (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári	opció	BE	KI	
KI	[]	1	Üzenetrögzítő / kettős hívás engedélyezve	Üzenetrögzítő / kettős hívás tiltva
BE	[]	2	A felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot	A felhasználó nem engedélyezheti a DLS ablakot
KI	[]	3	Visszahívás engedélyezve	Visszahívás tiltva
KI	[]	4	Felhasználó által indított visszahívás eng.	Felhasználó által indított visszahívás tiltva
KI	[]	5	Későbbi felhasználásra	
KI	[]	6	Későbbi felhasználásra	
KI	[]	7	Későbbi felhasználásra	
KI	[]	8	Későbbi felhasználásra	

[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 digit) (5.9 fejezet „Letöltés”)

[_ I]

[403] A letöltés hozzáférési kódja (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári:5020 [_ I _ I _ I _] 4 hexadecimális digit

[404] Panel azonosító kód (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári:5020 [_ I _ I _ I _] 4 hexadecimális digit

[405] Üzenetrögzítő kettős hívás időzítő (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári: 060 [_ I _ I _] Értéke:001-255 sec.

[406] A csengetések száma a válaszadáshoz (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári: 000 [_ I _ I _] Értéke:000-255

[490] LINKS Kezdő Jelszakasz (Letöltési telefonszám) (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári: FFFF [_ I _ I _ I _] (A nem használt digitek Hexadecimális F-ek)

[499] [Üzembe helyezési kód][499] PC-Link kezdeményezése (helyi letöltés) (5.9 fejezet „Letöltés”)

8. fejezet PGM kimenetek

PGM kimenet attribútumok: (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. A PGM opciók a [009] [010] és a [011] szakaszban adhatók meg.

PGM attribútumok gyári beállítása (i = attribútum BEkapcsolva; n = attribútum Kikapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
BE Kimen.enged	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Időzítő Követés	Kód szükséges
KI Kimen.tiltva	-	-	Invertált	BE / KI	Nem szücs.kód
PGM opció					
[01] Betörés / Tűz sziréna			I		
[03] Érzékelő újra indítás			I		N
[05] Élesített állapot			I		
[06] Élesítésre kész			I		
[07] Billentyűzet hangjelzőjét követő			I		
[08] Kisegítő impulzus			I		
[11] Rendszer tamper			I		
[12] TLM és Riasztás			I		
[13] Kissoff			I		
[14] Indító föld impulzus			I		
[15] Távoli működtetés			I		
[16] LINKS 1000 támogatás			I		
[17] Away élesítés			I		
[18] Stay élesítés			I		
[19] Parancs kimenet 1			I	I	I
[20] Parancs kimenet 2			I	I	N
[21] Parancs kimenet 3			I	I	N
[22] Parancs kimenet 4			I	I	N
[25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna			I*		

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció	Szerviz Szükség	AC hiba	TLM Hiba	FTC	Zóna Hiba	Zóna Rong / tamper	Zóna akku hiba	Idő el-vesztése
BE	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
KI	I	I	I	I	I	I	I	I
[09] Rendszer hiba								
PGM opció	Betörés Esemény	Tűz Esemény	Pánik Esemény	Orvos Esemény	Felügy. Esemény	Elsőbbség esemény	Feltart. Esemény	Időzítés követése*
BE	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
KI	I	I	I	I	I	I	I	N
[10] Rendszer esemény								

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szek- PGM Kimenet	1	2	3	4	5	6	7	8
ció # Típusa*								

PC5020

[501]	1	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC5208/PC5020*

[503]*	3	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]*	4	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[505]	5	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* ha használják a bővítő és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyezően fognak működni

9. fejezet: Nemzetközi beállítások

[700] Óra állítás (5.24 fejezet „Óra beállítás”)

Gyári: 60 (érvényes bevitel:01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opció kód

Gyári	opció	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	50Hz AC	60Hz AC 2.2
KI	<input type="checkbox"/>	2	Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózat 5.25
KI	<input type="checkbox"/>	3	AC / DC élesztés gátlás engedélyezve	AC / DC élesztés gátlás tiltva 5.15
KI	<input type="checkbox"/>	4	Rsz .tamper esetén ü.helyezői újraind. kell	Rsz .tamper esetén visszaállást követ 5.21
KI	<input type="checkbox"/>	5	6 számjegyű hozzáférési kód	4 számjegyű hozzáférési kód 4.1
KI	<input type="checkbox"/>	6	Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	7	Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés 2.2
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[702] Második nemzetközi opció kód

Gyári	opció	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60 5.4
BE	<input type="checkbox"/>	2	Erőltetett tárcsázás engedélyezve	Erőltetett tárcsázás tiltva 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	3	Vez. vonal teszt átvitel percben	Vez. vonal teszt átvitel napban* 5.11
KI	<input type="checkbox"/>	4	1600 Hz Handshake	Normál handshake 5.7
KI	<input type="checkbox"/>	5	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	6	2100 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	7	DLS ablak 1 órára engedélyezve	DLS ablak 6 órán át engedélyezve 5.9
KI	<input type="checkbox"/>	8	Szirenajelzés FTC esetén ha éles	FTC hiba csak éles állapotban 5.4

*GSM 1000 teszt átvitel csak napi elküldésre programozható.

[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Gyári:

001 (Értéke: 000-255 másodperc)

10 fejezet: Modul programozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5400 üzembe helyezési kézikönyvben.

[802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Üzembe helyezése és programozása a PC59XX üzembe helyezési kézikönyvben.

[803] Alternatív kommunikáció programozása

Üzembe helyezése és programozása a LINKS2x50 üzembe helyezési kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5132 üzembe helyezési kézikönyvben.

[805] PC5100 Címző modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5100 üzembe helyezési kézikönyvben.

[806] PC5108L videó-bővítőmodul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5108L üzembe helyezési kézikönyvben.

11. fejezet: Speciális üzembe helyezési funkciók

[901] Üzembe helyezési séta teszt mód engedélyezése / tiltása (5.30 fejezet „Programozói séta teszt”)

[902] Modul felügyelet újraindítása (2.8 fejezet „Modulok eltávolítása”)

[903] Modul felügyelet (2.7 fejezet „A rendszerfelügyelet engedélyezése”)

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 üzembe helyezési kézikönyvben

- Adó / modul választás (zóna 01-32).
- [#] kilép.

Elhelyezés	LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
jó	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
megfelelő	2. fény világít	„FAIR” („MEGFELELŐ”)	kettő hangjelzés
rossz	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

[906] Helyi teszt downlook távvezérelt indításhoz

Ha el szeretné indítani a downlook távvezérelt indítás tesztet lépjen be ebbe a szekcióba. A teszt küldéséhez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- [1] 1. Telefonszám
- [2] 2. Telefonszám
- [3] 1. Telefonszám (GSM1000)
- [4] 2. Telefonszám (GSM1000)

[990] Üzembe helyezési kizárása engedélyezve (5.29 fejezet „Programozói kizárás”)

[991] Üzembe helyezési kizárása tiltva (5.29 fejezet „Programozói kizárás”)

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[995] Escort 5580 gyári alapértékének visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[998] PC59XX gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[999] PC5020 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

Az LCD5500Z V3.0 (vagy magasabb) billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései a 4.fejezet alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
- A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
- Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz
- A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt.
- Folytassa a 2.lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[001] - [064] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Jegyezze be a zónacímkéket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6	Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Üzembe helyezői prog. kijelzés bekapcsolva	Üzembe helyezői prog. kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2	Otthoni élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthoni élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Gyors távozás bekapcsolva	Gyors távozás kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[073] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű funkciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[075] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	3 Későbbi felhasználásra	
BE	<input type="checkbox"/>	4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[076] Billentyűzet opciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2 Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto.riasztás mem. léptetésének eng.	Auto.riasztás mem. léptetésének tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Hőmérséklet kijelzése engedélyezve*	Hőmérséklet kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve	Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

* Ez az opció csak LCD5500Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzettel működik.

Szekció	Partíció	Parancs kimenet	címke
[128]	3	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[129]	3	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[130]	3	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[131]	3	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[132]	4	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[133]	4	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[134]	4	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[135]	4	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[136]	5	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[137]	5	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[138]	5	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[139]	5	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[140]	6	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[141]	6	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[142]	6	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[143]	6	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[144]	7	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[145]	7	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[146]	7	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[147]	7	4	[I I I I I I I I I I I I I I]
[148]	8	1	[I I I I I I I I I I I I I I]
[149]	8	2	[I I I I I I I I I I I I I I]
[150]	8	3	[I I I I I I I I I I I I I I]
[151]	8	4	[I I I I I I I I I I I I I I]

[997] Szoftver verzió megmutatása

[998] Globális Címkézés

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezési programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[999] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

LCD 5500Z v2.X vagy alacsonyabb verziószerű billentyűzetek:

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései a 4.fejezet alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szakasz két karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
 - A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
 - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9,0 | [0] - szóköz |
- A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
 - A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [#] billentyűt.
 - Folytassa a 2.lépéstől, míg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[01] - [32] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1”-„Zona32”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[33] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[34] 1. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "System"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[35] 2. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "Partition 2"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[40] - [49] [*] [7] Parancs kimenet opció címkék (14 karakter)

Part.1 Part.2

[40] [41] Gyári: "Command_O/P_1"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[44] [45] Gyári: "Command_O/P_2"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[46] [47] Gyári: "Command_O/P_3"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[48] [49] Gyári: "Command_O/P_4"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[51] Sikertelen Élesítés Üzenet (14 karakter)

Gyári: "System Has Failed to Arm"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[52] Riasztás Élesítés alatt Üzenet (14 karakter)

Gyári: "Alarm Occurred While Armed <>"

[_ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _]

[60] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári opciók BE

KI

BE	[]	1	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
BE	[]	2	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	[]	3	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	[]	4	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	[]	5	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	[]	6	Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	[]	7	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	[]	8	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[61] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Üz.helyezői prog.zás kijelzés bekapcsolva	Üz.helyezői prog.zás kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2	Stay élesítés kijelzés bekapcsolva	Stay élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6	Esemény tároló megtekintés kij. bekapcs.	Esemény tároló megtekintés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[62] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3	Auto. élesítés ellenőrzés kijelz. bekapcsolva	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva

[63] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000=üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[64] Billentyű funkciók

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2	[A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[65] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	Felhaszn.által indított hívás kij. bekapcsolva	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	3	Későbbi felhasználásra	
BE	<input type="checkbox"/>	4	Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5	Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[66] Billentyűzet opciók

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2	Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4	Auto riasztás mem kijelzés léptetés enged.	Auto riasztás mem kijelzés léptetés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Hőmérséklet kijelzés engedélyezve	Hőmérséklet kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Kiiktatási opciók kijelzése bekapcsolva	Kiiktatási opciók kijelzése kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[67] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva	Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Üzemi mód kijelzés bekapcsolva	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Thermosztát mód kijelzés bekapcsolva	Thermosztát mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[68] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Kimeneti üzemmód kijelzés bekapcsolva	Kimeneti üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Nappali üzemmód kijelzés bekapcsolva	Nappali üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Távozó üzemmód kijelzés bekapcsolva	Távozó üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Éjszakai üzemmód kijelzés bekapcsolva	Éjszakai üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[97] Szoftver verzió megmutatása**[98] Globális Címkézés**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [98] szakaszba a már programozott billentyűzeten.
A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
3. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

[99] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

„B” Függelék: LCD 5501Z kezelő programozása:

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései a 4.fejezet alapján nyomja le a [*] [8][Üzembe helyezési kód] billentyűket. Nyomja le a [000] billentyűt a kezelő programozásához. Üsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A programozás végén nyomjon #-et a kilépéshez.

Idő opció

Az LCD 5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a kezelőn nem nyomnak meg gombot 30mp-ig. Az időbeállítás a Power864 használói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez cserélje a 6-os szekcióban az 1-3 opciót.

Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelvezve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztáskijelzés az élesített állapotban a 6/5-ös opcióban. Gyári beállítás; engedélyezve.

Segélykérés gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, kimeneti illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a Power864-es programozói füzetét. A segélykérő gombok programozása a 7/1-3 opció.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

Az 5501Z kezelők gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a 6/6- 7opcióban.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
KI	<input type="checkbox"/>	3 Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Riasztás nincs kijelvezve élesített állapotban	Riasztás ki van jelezve élesített állapotban
KI	<input type="checkbox"/>	6 Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
KI	<input type="checkbox"/>	7 Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[7] Segély gomb opciók

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD 5501Z kezelő különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Ajtócsengő hangok:

[1]	4 gyors csipogás (gyári)	[3]	Ding-Dong hang (változó tónus)
[2]	Bing-Bing hang (azonos tónus)	[4]	„Riasztó” hang

Programozás menete:

1. Üsse be: [*][8][installáló kód]
2. Üsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócsengő prg-be)
3. Üsse be a zónaszámot [01-64]
4. Adja be az opciót 1-4 (kiválasztott hang)
5. Programozza fel a többi zónát
6. Ha kész lépjen ki ([#])

Megjegyzés: LCD 5501Z 1.x kezelő zónáinak programozása csak 1-32-ig lehetséges.

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Helyszín	Opciók	[1] 4 bip	[2] Bing-bang	[3] Ding-dong	[4] Riasztás hang
[01]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[17]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[25]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[26]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[33]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[34]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[35]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[36]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[37]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[38]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[39]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[40]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[41]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[42]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[43]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[44]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[45]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[46]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[47]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[48]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[49]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[50]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[51]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[52]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[53]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[54]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[55]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[56]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[57]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[58]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[59]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[60]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[61]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[62]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[63]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[64]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Garanciális feltételek:

A DSC Hungária Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján.

A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére.

Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek.

Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés.

Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak szakszervizeinkben.

Importőr: DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.
210-33-59

Szakszervizeink: DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.
Tel: 210-33-59

Alarmtechnika Rt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: 46/411-745